



Onyx

R-F-T-Tischempfänger 8 E 156 I

Waren-Nr. 36 44 32 00

Technische Daten des Empfängers:

Stromart: Wechselstrom 50 Hz

Netzumschalter: 110, 127, 220, 240 Volt Stromverbrauch: bei 220 Volt ca. 55 VA Sicherung: "mittelträge" 600 mA

Skalenlampe: 2 Stück 6,3 Volt/0,3 Amp.

Wellenbereiche:

UKW 87 - 100 MHz Kurz 6 - 12 MHz Mittel 515 - 1630 kHz Lang 145 - 300 kHz

Röhrenbestückung: 2xEC 92, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84,

EM 80, EZ 80

Lautsprecher: Breitbandlautsprecher permanent-dynamisch 3 Watt

Lautstärkeregler: gehörrichtig

Klangfarbenregelung: Stetig regelbar Klangregister: Baß, Orchester, Sprache

Anschlüsse: Tonabnehmer, Außenlautsprecher, Magnettongerät Zahl der Kreise: AM 6 Kreise, davon 4 fest abgestimmt, 2 veränderl.

FM 9 Kreise, davon 7 fest abgestimmt, 2 veränderl.

Zwischenfrequenz: AM 468 kHz, FM 6,7 MHz


Gehäuse: Edelholz furniert


Maße: Höhe 395 mm, Breite 584 mm, Tiefe 300 mm


Gewicht: ca. 14 kg


VEB STERN-RADIO STASSFURT


- 1. Lautstärkeregler
- 2. Klangfarbenregler
- 3. Abstimmanzeige
- Austaste
 Durch Drücken der Taste wird der Empfänger ausgeschaltet
- 5. Taste für Tonabnehmer
- 6. Tasten für Wellenbereiche Lang, Mittel, Kurz
- 7. Taste für UKW-Fernempfang
- 8. Taste für UKW
- 9. Stationswähler
- 10. Klangregistertasten Baß, Orchester, Sprache
- 11. Anschluß für UKW-Außendipol
- 12. Anschluß für Erdleitung
- 13. Anschluß für Hochantenne
- Anschluß für Magnettongerät (Diodenausgang)
- 15. Anschluß für Tonabnehmer
- 16. Anschluß für Außenlautsprecher
- 17. Netzspannungswähler
- 18. Gerätesicherung 0,6 A "mittelträge" Durch Abnahme der Rückwand zugänglich





























Einzelteile für Gerät 8E 156-I

Teil-Nr. Gegenstand Bezeichnungs-Nr.

I. Elektrische Teile

1	Rö 1	HF Verstärkerröhre für UKW	EC 92
2	Rö 2	Sebstschwingende Mischstufe und Oszillator für UKW	EC 92
3	Rö 3	a) 1. ZF-Verstärkerstufe für FM (nur Hexode) b) Misch- und Oszillatorstufe für AM	ECH 81
4	Rö 4	a) 2. ZF-Verstärkerstufe für FM b) ZF-Verstärkerstufe für AM	EF 89
5	Rö 5	FM- und AM-Demodulator und NF-Verstärkerstufe	EABC 80
6	Rö 6	Endstufe	EL 84
7	Rö 7	Abstimmanzeige	EM 80
8	Rö 8	Netzgleichrichter	EZ 80
9		Chassis, vollst. mit den Pos. C 66, 68, C 69, 70, 71, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, W 22, 23, 24, 25, 40, 45, 48, 51, 52, Dr 2	1131.013—01001
10		Netztransformator NT 32 (Spule Bv. 570) mit den Pos. Sch 2	1131.008—01026
11		Aufbauplatte, vollst. mit den Pos. C 78, 79, 80, W 41, 42, 43, 44	1131.013—01007
12		Ausgangsüberträger AT 75 (Spule Bv. 579)	1131.008—01005
13		ZF-Stufe, vollst. mit den Pos. C 38, C 44, 47, 48, 49, 57, 58, 63, 65, 67, 83, W 12, 17, 19, 20, 28	1131.013—01037
14		Bandfilter F 76 mit den Pos. Sp 13 Sp 14, 15 ,16, C 37, 39, 40, 41, 42, W 11	1131.013—01035
15		Bandfilter F 77 mit den Pos. Sp 17, Sp 18, 19, 20, C 50, 51, 52, 53, 54, 55, C 56, W 21, Di 1	1131.013—01036
16		Scholtteilbrett XIV, vollst. mit den Pos. C 59, 62, 76, W 15, 16, 30, 34, 35, 36	1131.013—01030
17		Schaltteilbrett XV, vollst. mit den Pos. W ,9 13, 14	1131.013—01031
18		Schaltteilbrett XVI, vollst. mit den Pos. C 64, 81, 82, W 32, 33, 37, 38	1131.013—01032
19		Schaltteilbrett XVII, vollst. mit den Pos. C 73, W 26, 27	1131.013—01033

Teil-Nr.	Gegenstand	Bezeichnungs-Nr.
20	Drucktaste, geschaltet mit den Pos. Sp 7, 8, 9, 10, 11, 12, C 22, 23, 24, 25, 26, C 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 45, C 60, 61, W 5, 6, 7, 8, 10, 18, 29, Di 2	1131.013—01047 B
21	Drucktaste, montiert mit den Pos. Sch 1	1131.013—01051
22	Drekkondensator, vollst. mit den Pos. C 9, 14, 27, 46	1131.006—01035 A
23	Antennenbrett, geschaltet mit den Pos. Sp 1, C 15, 20	1131.013—01023
24	UKW-Stufe, vollst. mit den Pos. C 2, 5, 6, 16, 17, 19, W 2, 4, Dr 1	1131.01001011
25	Spulenbrett, vollst. mit den Pos. Sp 3, 4, C 7, 8, 10, 11, 12, 13, W 3	1131.01001022
26	Trimmerplatte, vollst. mit den Pos. Sp 2, C 4	1131.010—01026
27	Spulenbrett, vollst. mit den Pos. Sp 5, 6, C 18	1131.010—01021
28	Röhrenfassung, gesch. mit den Pos. C 74, W 31	1131.008—01029
29	Lautsprechersystem Lt L 2153 PBK	1131.008—02008
30	Schmelzeinsatz Si	0,6/250 DIN 41 571
31	Zwerglampe La 1	L 6,3 V-0,3 A DIN 49846
32	Zwerglampe La 2	L 6,3 V-0,3 A DIN 49846
	II. Mechanische Teile	
33	Anschlußplatte, vollst. für Ton- abnehmeranschluß	1131.00601004
34	Anschlußplatte, vollst. für Lautsprecher	1131.00601005
35	Netzumschaltung, vollst.	1131.00801023
36	Flanschsteckdose DIN 41524	VEB Fernmeldewerk Bankenburg
37	Röhrenfassung Nr. 672 im Chassis, ZF-Teil, Drucktaste u. Mag. Auge	VEB Elektro Dorfhain
38	Röhrenfassung Nr. 676 im UKW-Teil	VEB Elektro Dorfhain
39	Lampenfassung	1131.006—01118
40	Drehknopf, groß	1131.008—02027/I
41	Drehknopf groß	1131.008—02027/II
42	Drehknopf, klein	1131.008—02028

Teil-Nr.	Gegenstand	Bezeichnungs-Nr.
43	Stationskala	1131.013—02030
44	Mattglasscheibe	1131.008-02017
45	Schaltwalze für Drucktaste	1132.003—02107
46	Schalterfeder mit Kontaktniet für Drucktaste	1132.003—01109
47	Schalterfeder für Drucktaste	1132.003-02109 A-B
48	Feder für Drucktaste	1132.003-02110
49	Hebel, gebogen (Drucktaste)	1131.00602190
50	Hebel, gebogen (Drucktaste)	1131.006—02183
51	Druckfeder für Schalthebel	1132.003-02106
52	Druckfeder für Schalthebel	1131.006—02198
53	Hebel, gebogen (Drucktaste)	1131.01302019
54	Druckfeder für Schalthebel	1131.013-02033
55	Klinkenschiene für Drucktaste	1131.013—02022
56	Zugfeder für Klinkenschiene	1132.003—02140/1
57	Abreißfeder für Netzschalter	1142.001—02244
58	Feder für Netzschalter	1142,001—02259
59	Netzschalter, vollst. (Drucktaste)	1142.001—01207
60	Schaltmesser, vallst. (Drucktaste)	1142.001—01206
61	Klinke für Schalthebel	1131.01302017
62	Feder für Klinke	1131.013—02020
63	Tastknopf ohne Schalthebel	1131.006—02161
64	Triebscheibe, vollst.	1131.006—01099
65	Klangregister, vollst.	1131.013—01041
66	Schalthebel für Klangregister	1131.010—02023
67	Druckfeder für Schalthebel	1132.003—02106
68	Steuerschiene für Klangregister	1131.01002022
69	Druckfeder für Steuerschiene	1131.010—02022
70	Klinke für Schalthebel	1131.010—02024
71	Feder für Klinke	1131.010—02027
72	Tastenknopf Ausf. "A"	1131.01002028
73	Tastenknopf Ausf. "D"	1131.01002028
74	Tastenknopf	
75	Schalterbrett, vollst, Ausf, "C"	1131.01002031
76	Bodenabdeckuna	1131.010—01038
77	Gehäuse 8 E 156-1 mit Schall-	1131.00602084
	wand und Bespannung	1131.013—02001/A
78	Rückwand, vollst. 8 E 156-I	1131.01301048

Schichtwiderstände

W	2	Schichtwiderstand	0,25	W	160		Ohm	5	DIN	41401	
W	3	Schichtwiderstand	1	W	3	K				41403	
W	4	Schichtwiderstand	0,25	W	300	K					
W	5	Schichtwiderstand	0,1	W	/ 1	М				41399	
W	6	Schichtwiderstand	2	W	40		Ohm			41404	
W	7	Schichtwiderstand	0,25	W	160		Ohm	5	DIN	41401	
W	8	Schichtwiderstand	0,25	W	30	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	9	Schichtwiderstand	0,5	W	2	K	Ohm		DIN	41402	
W	10	Schichtwiderstand	2	W	20	K	Ohm	2	DIN	41404	
W	11	Schichtwiderstand	0,25	W	250	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	12	Schichtwiderstand	0,25	W	160		Ohm	5	DIN	41401	
W	13	Schichtwiderstand	0,5	W	2	Κ	Ohm	5	DIN	41402	
W	14	Schichtwiderstand	0.5	W	50	K	Ohm			41402	
W	15	Schichtwiderstand	0,25	W	1	M	Ohm	5	DIN	41401	
W	16	Schichtwiderstand	0,25	W	100	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	17	Schichtwiderstand	0,25	W	1	М	Ohm	5	DIN	41401	
W	18	Schichtwiderstand	0,25	W	100		Ohm			41401	
W	19	Schichtwiderstand	500	V 1	0 M	Ol	nm H	Wk	(-I		
W	20	Schichtwiderstand	0,25	W	250	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	21	Schichtwiderstand	0,25	W	50		Ohm	5	DIN	41401	
W	22	Schichtwiderstand	0,25	W	200		Ohm	5	DIN	41401	
W	23	Schichtdrehwiderstand	1131	.013	3-02	010					
W	24	Schichtdrehwiderstand	1131	.01	3-02	010					
W	25	Schichtwiderstand	0,25	W	50	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	26	Schichtwiderstand	0,25	W	25	K	Ohm	5	DIN	41401	
	27	Schichtwiderstand	0,25	W	400		Ohm	2	DIN	41401	
W	28	Schichtwiderstand	0,25	W	1	M	Ohm	5	DIN	41401	
W	29	Schichtwiderstand	0,25	W	1	M	Ohm	5	DIN	41401	
W	30	Schichtwiderstand	0,25	W	-50	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	31	Schichtwiderstand	0,25	W	500	K	Ohm	5	DIN	41401	
	32	Schichtwiderstand	0,5	W	100	K	Ohm	5	DIN	41402	
	33	Schichtwiderstand	0,5	W	200	K	Ohm	5	DIN	41402	
	34	Schichtwiderstand	0,25	W	500	K	Ohm	5	DIN	41401	
	35	Schichtwiderstand	0,25	W	300	K	Ohm	5	DIN	41401	
	36	Schichtwiderstand	0,25	W	500	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	37	Schichtwiderstand	0,25	W	800	K	Ohm	5	DIN	41401	
	38	Schichtwiderstand	0,25	W	1	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	40	Schichtwiderstand	0,5	W	100		Ohm	5	DIN	41402	
	41	Schichtwiderstand .	0,25	W	200		Ohm	5	DIN	41401	
	42	Schichtwiderstand	0,25	W	1	K	Ohm	5	DIN	41401	
W	43.	Schichtwiderstand	0,25	W	2	K	Ohm	5	DIN	41401	

Teil-Nr.	Gegen	stand Bezeichnungs-N
W 44	Schichtwiderstand	0,25 W 50 K Ohm 5 DIN 41401
W 51	Schichtwiderstand	0,1 W 1,6 M Ohm 5 DIN 41399
W 52	Schichtwiderstand	0,1 W 100 K Ohm 5 DIN 41399
	Dra	htwiderstände
W 45	Drahtwiderstand	6 W 1,6 K Ohm 2 DIN 41416 g
W 48	Drahtwiderstand	1 W 160 Ohm 2 DIN 41412 g
	Kerami	k-Kondensatoren
C 5	Rohrkondensator	500 pF ± 10% 500 V DIN 41376
C 6	Rohrkondensator	10 pF ± 10% 500 V DIN 41371
C 7	Rohrkondensator	350 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 10	Rohrkondensator	15 pF ± 10% 500 V DIN 41371
C 11	Rohrkondensator	10 pF ± 10% 500 V DIN 41371
C 16	Rohrkondensator	20 pF ± 5% 500 V DIN 41371
C 17	Rohrkondensator	0,01 $\mu F \pm 20\%$ 350 V RKo 1988
C 18	Rohrkondensator	30 pF ± 5% 500 V DIN 41371
C 20	Rohrkondensator	50 pF ± 2% 500 V DIN 41371
C 25	Rohrkondensator	70 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 26	Rohrkondensator	400 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 30	Rohrkondensator	50 pF ± 10% 500 V DIN 41376
C 33	Rohrkondensator	500 pF ± 1% 500 V DIN 41376
C 34	Rohrkondensator	210 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 36	Rohrkondensator	130 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 37	Rohrkondensator	160 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 39	Rohrkondensator	10 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 413
C 40	Rohrkondensator	10 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 413
C 41	Rohrkondensator	50 pF ± 10% 500 V DIN 41376
C 42	Rohrkondensator	160 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 45	Rohrkondensator	400 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 50	Rohrkondensator	30 pF ± 2% 500 V DIN 41371
C 51	Rohrkondensator	240 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 52	Rohrkondensator	6 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 4137
C 53	Rohrkondensator	60 pF ± 2% 500 V DIN 4137

C 54

C 56

C 58

C 59

C 70

C 81

Rohrkondensator

Rohrkondensator

Rohrkondensator

Rohrkondensator

Rohrkondensator

Rohrkondensator

160 pF ± 2% 500 V DIN 41376

15 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41371

160 pF \pm 10 $^{\rm n}/_{\rm o}$ 500 V DIN 41376

50 pF ± 10% 500 V DIN 41376

30 pF ± 10% 500 V DIN 41373

200 pF ± 10% 500 V DIN 41376

Papier-Kondensatoren

C 15	Papier-Kondensator	5000 pF ± 20% 250 V ~ DIN 41166,6"
C 29	Papier-Kondensator	0,025 $\mu F \pm 20\%$ 250 V Typ 0216 "d"
C 38	Papier-Kondensator	0,025 $\mu F \pm 20\%$ 250 V Typ 0216 "d"
C 44	Papier-Kondensator	0,025 $\mu F \pm 20\%$ 250 V Typ 0216 "d"
C 47	Papier-Kondensator	0,025 $\mu F \pm 20\%$ 250 V Typ 0216 "d"
C 48	Papier-Kondensator	$0.025 \mu F \pm 20\% 250 \text{ V Typ } 0216 \text{ "d"}$
C 49	Papier-Kondensator	0,025 µF + 20% 250 V Typ 0216 "d"
C 57	Papier-Kondensator	$0.025~\mu\text{F}~\pm~20\%$ 250 V Typ 0216 "d"
C 62	Papier-Kondensator	0,1 μ F \pm 20% 125 V DIN 41166
C 64	Papier-Kondensator	500 pF ± 20% 500 V DIN 41166
C 66	Papier-Kondensator	0,025 μF + 20% 250 V DIN 41166
C 69	Papier-Kondensator	0,025 μF ± 20% 250 V DIN 41166
C 71	Papier-Kondensator	0,005 µF ± 20% 250 V DIN 41166
C 74	Papier-Kondensator	0,025 μF ± 20% 250 V DIN 41166
C 78	Papier-Kondensator	0,001 μF + 20% 500 V DIN 41166
C 79	Papier-Kondensator	0,05 μF ± 20% 125 V DIN 41166
C 80	Papier-Kondensator	$0.1 \mu F + 20\% 125 \text{ V DIN } 41166$
C 82	Papier-Kondensator	0,05 μF ± 20% 500 V DIN 41166
C 87	Papier-Kondensator	0,1 μF ± 10% 500 V DIN 41166
C 91	Papier-Kondensator	0,005 μF + 20% 500 V~ DIN 41166
C 92	Papier-Kondensator	$0,005~\mu\text{F}~\pm~20\%~500~\text{V}\sim~\text{DIN}~41166$
C 93	Papier-Kondensator	0,005 µF ± 20% 250 V~ DIN 41166,b"

Styroflex-Kondensatoren

C 28	Styroflex-Kondensator	160	pF	土	10%	125	٧	Nr.	87221 Form	Α
C 43	Styroflex-Kondensator	0,001	μF	±	10%	500	V	Nr.	87625 Form	Α
C 55	Styroflex-Kondensator	200	pF	+	10%/0	125	٧	Nr.	87221 Form	А
C 60	Styroflex-Kondensator	500	pF	+	20%/0	125	٧	Nr.	87223 Form	A
C 61	Styroflex-Kondensator	160	pF	+	10%/0	125	٧	Nr.	87221 Form	Α
C 65	Styroflex-Kondensator	0,001	ĮŧΕ	+	10%	125	٧	Nr.	87225 Form	A
C 67	Styroflex-Kondensator	0,001	μF	+	10%	125	٧	Nr.	87225 Form	А
C 68	Styroflex-Kondensator	0,002	μF	+	20%	125	٧	Nr.	87226 Form	А
C 76	Styroflex-Kondensator	2000	pF	±	20%/0	125	٧	Nr.	87226 Form	

Teil-Nr.	Gegens	tand Bezeichnungs-Nr.
	Elektroly	t-Kondensatoren
C 73	Elektrolyt-Kondensator	5 μF 70/80 V KoBv 70034
C 90	Elektrolyt-Kondensator	50 μF 500/550 V KoBv 729015
C 94	Elektrolyt-Kondensator	100 μF + 30-20% 12/15 V KoBv 70007
C 95	Elektrolyt-Kondensator	50 μF 500/550 V KoBv 729015
	Scheiben	-Kondensatoren
C 2		
C 13	Scheiben-Kondensator Scheiben-Kondensator	2 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41373
C 19	Scheiben-Kondensator	4 pF ± 5% 500 V DIN 41376 5 nF + 50-20% 250 V VsKo 0321
C 63	Scheiben-Kondensator	2 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41373
C 83	Scheiben-Kondensator	5000 pF + 50-20% 250 V VsKo 0321
	All	glasdioden
Di 1	Allglasdiode	Type OA 645
Di 2	Allglasdiode	Type OA 625
	1	Trimmer
C 4	Trimmer	1132.00301125/II 4-20 pF

C	4	Trimmer	1132.00301125/II	1 20	
~					
-	8	Trimmer	1132.003-01125/II		
C	12	Trimmer	1132,003-01125/II	4-20	pF
C	22	Trimmer	1132.003-01125/1	4-40	pF
C	23	Trimmer	1132.003-01125/II	4-20	pF
C	24	Trimmer	1132.003-01125/I	4-40	pF
	31	Trimmer	1132.003-01125/I	4-40	pF
	32	Trimmer	- 1132.003-01125/I	4-40	pF
C	35	Trimmer	1132.003-01125/1	4-40	pF

Teil-Nr.	Gegenstand	Bezeichnungs-Nr.

Elektrolyt-Kondensatoren

С	73	Elektrolyt-Kondensator	5	μF	70/80 \	1	КоВу	70034	
C	90	Elektrolyt-Kondensator	50	μF	500/550 \	V	KoBy	729015	
C	94	Elektrolyt-Kondensator	100	μF	+ 30-20%	0	12/15	V KoBv	70007
C	95	Elektrolyt-Kondensator			500/550				

Scheiben-Kondensatoren

C	2	Scheiben-Kondensator	2 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41373
C	13	Scheiben-Kondensator	4 pF + 5% 500 V DIN 41376
C	19	Scheiben-Kondensator	5 nF + 50-20% 250 V VsKo 0321
С	63	Scheiben-Kondensator	2 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41373
C	83	Scheiben-Kondensator	5000 pF + 50-20% 250 V VsKo 0321

Allglasdioden

Di	1	Allglasdiode	Туре	OA	645
Di	2	Allglasdiode	Туре	OA	625


Trimmer

C	4	Trimmer	1132.003-01125/II	4-20	pF
	8	Trimmer	1132.003-01125/II	4-20	pF
C	12	Trimmer	1132.003-01125/II	4-20	pF
C	22	Trimmer	1132.003-01125/1	4-40	pF
C	23	Trimmer	1132,003-01125/II		
C	24	Trimmer	1132.003-01125/I	4-40	pF
C	31	Trimmer	1132.003-01125/1		
C	32	Trimmer		4-40	
C	35	Trimmer	1132.003-01125/I	4-40	pF


HF	-S	pul	en

			mr-spuren	
Sp	1	Saugkreisspule	1131.013-01012 (b)	2,1 mH
Sp	2	Kern, gewickelt	1131.010-01020 (a)	31/2 Wdg. 21/2 Wdg. Koppelsp.
Sp	3	Spule	1131.006-01041 (a)	21/2 Wdg. V
Sp	4	Spule	1131.010-01019 (6)	3 Wdg. 1 ¹ / ₂ Wdg. Koppelsp.
Sp	5	ZF-Spule	1131.010-01018/I (a)	11,6 µH
Sp	6	ZF-Spule	1131.010-01018/II(a)	8,7 μΗ
Sp	7	Vorkreisspule, Kurz	1131.006-01082 (c)	2,8 μH 2 Wdg. Koppelsp.
Sp	8	Vorkreisspule, Mittel	1131.013-01326 (a)	0,176 mH ~ 0,9 mH
Sp	9	Vorkreisspule, Lang	1131.013-01027 (a)	2,05 mH ∼ 7 mH
5p	10	Oszillator, Kurz	1131.006-01084 (a)	2,2 μH 7 Wdg. Koppelsp.
Sp	11	Oszillator, Mittel	1131.006-01090 (a)	98 μH 22 Wdg. Koppelsp.
Sp	12	Oszillator, Lang	1131.006-01092 (a)	410 uH 35 Wdg. Koppelsp.
Sp	13	ZF-Spule	1131.013-01028 (a)	20,5 μΗ
Sp	14	ZF-Spule	1131.013-01029 (a)	25,5 μΗ
Sp	15	ZF-Spule	1131.006-01018/I (b)	640 μΗ
Sp	16	ZF-Spule	1131.006-01018/II(b)	640 μΗ
Sp	17	ZF-Spule	1131.010-01014 (a)	22 µH 4 Wdg. Koppelsp.
Sp	18	ZF-Spule	1131.010-01017 (a)	5,5 μH ± 5%
Sp	19	ZF-Spule	1131.008-01032	640 µH
Sp	20	ZF-Spule	1131.006-01027/fl(d)	640 μΗ
		Drossel	1131.006-02138	50 Wdg.
Dr	2	Drossel	1131.006-02138	50 Wdg.

Netztransformator NT 32



Ausgangsübertrager AT75





Caruso 1

Waren-Nr. 36 44 61 00

R-F-T-Musikschrank 8 E 157 I mit eingebautem 4-Tourenlaufwerk

Technische Daten des Empfängers:

Stromart: Wechselstrom 50 Hz

Netzumschalter: 110, 127, 220, 240 Volt

Stromverbrauch: Empfänger bei 220 Volt ca. 55 VA

Laufwerk bei 220 Volt ca. 20 VA Sicherung: "mittelträge" 600 mA Skalenlampe: 2 Stück 6,3 Volt / 0,3 Amp.

Schrankbeleuchtung: 2 Stück Röhrenlampen 25 Watt

Wellenbereiche: UKW 87 – 100 MHz

Kurz 6 – 12 MHz

Mittal

Mittel 515 – 1630 kHz Lang 145 – 300 kHz

Röhrenbestückung: 2xEC 92, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80, EZ 80

Lautsprecher: 2 Breibandlautsprecher perm.-dynamisch 3 Watt

Lautstärkereglung: gehörrichtig

Klangfarbenregelung: Stetig regelbar Klangregister: Baß, Orchester, Sprache Anschluß für Außenlautsprecher vorhanden


Zahl der Kreise: AM 6 Kreise, davon 4 fest abgestimmt, 2 veränderlich FM 9 Kreise, davon 7 fest abgestimmt, 2 veränderlich

Zwischenfreguenz: AM 468 kHz, FM 6,7 MHz Gehäuse: Edelholz furniert mit Metallzierleisten Maße: Höhe 935 mm, Breite 1105 mm, Tiefe 485 mm Gewicht: ca. 57 ka

Technische Daten des Laufwerkes:


Geschwindigkeit: $16^2/_3$, $33^1/_3$, 45 und 78 Umdrehungen pro Minute Tonarm: Kristallsystem umschaltbar für Normal- und Langspielplatten

VEB STERN-RADIO STASSFURT



- 1. Lautstärkeregler
- 2. Klangfarbenregler
- 3. Abstimmanzeige
- Austaste, Durch Drücken der Taste wird der Empfänger ausgeschaltet
- 5. Taste für Tonabnehmer
- 6. Tasten für Wellenbereiche
- 7. Taste für UKW-Fernempfang
- 8. Taste für UKW
- 9. Stationswähler
- 10. Klangregistertasten Baß, Orchester, Sprache
- 11. Tonabnehmer
- Umschalter f
 ür die Geschwindigkeiten 16²/₃, 33¹/₃, 45 und 78 Umdrehungen pro Minute
- 13. Umschaltung des Tonabnehmers für Normal- und Langspielplatten
- Zugschalter für Vitrinenfachbeleuchtung

- Anschluß für den UKW-Außendipol
- 16. Anschluß für Hochantenne
- 17. Anschluß für Erdleitung
- 18. Netzspannungswähler
- 19. Anschluß für Außenlautsprecher
- 20. Gerätesicherung 0,6 Amp. "mittelträge"





Caruso II

Waren-Nr. 36 44 61 00

R-F-T-Musikschrank 8 E 157 l mit eingebautem 4-Tourenlaufwerk Technische Daten des Empfängers:

Stromart: Wechselstrom 50 Hz

Netzumschalter: 110, 127, 220, 240 Volt

Stromverbrauch: Empfänger bei 220 Volt ca. 55 VA

Laufwerk bei 220 Volt ca. 20 VA Sicherung: "mittelträge" 600 mA

Skalenlampe: 2 Stück 6,3 Volt / 0,3 Amp.

Schrankbeleutung: 1 Stück Röhrenlampen 25 Watt Wellenbereiche: UKW 87 – 100 MHz

Kurz 6 – 12 MHz Mittel 515 – 1630 kHz

Lang 145 – 300 kHz Röhrenbestückung: 2xEC 92, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80, EZ 80

Lautsprecher: 2 Breitbandlautsprecher perm.-dynamisch 3 Watt

Lautstärkeregler: gehörrichtig

Klangfarbenregelung: Stetig regelbar Klangregister: Baß, Orchester, Sprache Anschluß für Außenlautsprecher vorhanden

Zahl der Kreise: AM 6 Kreise,

davon 4 fest abgestimmt, 2 veränderlich

FM 9 Kreise, davon 7 fest abgestimmt, 2 veränderlich

Zwischenfrequenz: AM 468 kHz, FM 6,7 MHz

Gehäuse: Edelholz furniert


Maße: Höhe 935 mm, Breite 1105 mm, Tiefe 442 mm

Gewicht: ca. 57 kg

Technische Daten des Laufwerkes:


Geschwindigkeit: 16²/₃, 33⁴/₃, 45 und 78 Umdrehungen pro Minute Tonarm: Kristallsystem umschaltbar für Normal- und Langspielplatten

VEB STERN-RADIO STASSFURT



- 1. Lautstärkeregler
- 2. Klangfarbenregler
- 3. Abstimmanzeige
- Austaste. Durch Drücken der Taste wird der Empfänger ausgeschaltet
- 5. Taste für Tonabnehmer
- 6. Tasten für Wellenbereiche
- 7. Taste für UKW-Fernempfang
- 8. Taste für UKW
- 9. Stationswähler
- Klangregistertasten Baß, Orchester, Sprache
- 11. Tonabnehmer
- Umschalter f
 ür die Geschwindigkeiten 16²/₃,
 33⁴/₃, 45 und 78 Umdrehungen pro Minute
- Umschaltung des Tonabnehmers für Normal- und Langspielplatten
- 14. Zugschalter für Plattenspielerbeleuchtung

- Anschluß für den UKW-Außendipol
- 16. Anschluß für Hochantenne
- 17. Anschluß für Erdleitung
- 18. Netzspannungswähler
- 19. Anschluß für Außenlautsprecher
- 20. Gerätesicherung 0,6 Amp. "mittelträge"



Einzelteile vom Musikschrank 8 E 157-I Caruso I und II mit 4-Tourenlaufwerk

Teil-Nr.

Gegenstand

Bezeichnungs-Nr.

I. Elektrische Teile

1	Rö 1	HF-Verstärkerröhre für UKW	EC 92
2	Rö 2	Selbstschwingende Mischstufe und Oszillator für UKW	EC 92
3	Rö 3	a) 1. ZF-Verstärkerstufe für FM (nur Hexode) b) Misch- und Oszillatorstufe für AM	ECH 81
4	Rö 4	a) 2. ZF-Verstärkerstufe für FM b) ZF-Verstärkerstufe für AM	EF 89
5	Rö 5	FM- und AM- Demodulator und NF-Verstärkerstufe	EABC 80
6	Rö 6	Endstufe	EL 84
7	Rö 7	Abstimmanzeige	EM 80
8	Rö 8	Netzgleichrichter	EZ 80
9	Rö 9	Chassais, vollst. mit den Pos. C .66, 68, C 69, 70, 71, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, W 22, 23, 24, 25, 40, 45, 48, 51, 52, Dr 2	1131.013—01001
10		Netztransformator NT 32 (Spule Bv. 570) mit den Pos. Sch 2	1131.00801026
11		Aufbauplatte, vollst. mit den Pos. C 78, 79, 80, W 41, 42, 43, 44	1131.01301007
12		Ausgangsübertrager AT 75 (Spule Bv. 579)	1131.008—01005
13		ZF-Stufe, vollst. mit den Pos. C 38 . C 44, 47, 48, 49, 57, 58, 63, 65, 67, . 83, W 12, 17, 19, 20, 28	1131.013—01037
14		Bandfilter F 76 mit den Pos. Sp 13, Sp 14, 15, 16, C 37, 39, 40, 41, 42, W 11	1131.01301035
15		Bandfilter F 77 mit den Pos. Sp 17, Sp 18, 19, 20, C 50, 51, 52, 53, 54, 55, C 56, W 21, Di 1	1131.013—01036
16		Schaltteilbrett XIV, vollst. mit den Pos. C 59, 62, 76, W 15, 16, 30, 34, 35, 36,	1131.013—01030
17		Schaltteilbrett XV, vollst. mit den Pos. W 9, 13, 14,	1131.013—01031
18		Schaltteilbrett XVI, vollst. mit den Pos. C 64, 81, 82, W 32, 33, 37, 38	1131.01301032
19		Schaltteilbrett XVII, vollst. mit den Pos. C 73, W 26, 27	1131,013—01033

Teil-Nr.	Gegenstand	Bezeichnungs-Nr.
20	Drucktaste, geschaltet mit den Pos. Sp 7, 8, 9, 10, 11, 12, C 22, 23, 24, 25, 26, C 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 45, C 60, 61, W 5, 6, 7, 8, 10, 18, 29, Di 2	1131.013—01047 B
21	Drucktaste, montiert mit den Pos. Sch 1	1131.013-01051
22	Drehkondensator, vollst. mit den Pos. C 9, 14, 27, 46	1131.006—01035 A
23	Antennenbrett, geschaltet mit den Pos. Sp 1, C 15, 20	1131.013—01023
24	UKW-Stufe, vollst. mit den Pos. C 2, 5, 6, 16, 17, 19, W 2, 4, Dr 1	1131.01001011
25	Spulenbrett, vollst, mit den Pos. Sp 3, 4, C 7, 8, 10, 11, 12, 13, W 3	1131.010—01022
26	Trimmerplatte, vollst. mit den Pos. Sp 2, C 4	1131.01001026
27	Spulenbrett, vollst. mit den Pos. Sp 5, 6, C 18	1131.010—01021
27a ~	Klemmbrett, geschaltet mit Widerstand 100 K Ohm 0,25 W und Widerstand 200, K Ohm 0,25 W	
28	Röhrenfassung, geschaltet mit den Pos. C 74, W 31	1160.012 01006
29	Lautsprecher-System	1160.00802008
30	Schmelzeinsatz Si	0,6/250 DIN 41 571
31	Zwerglampe La 1	L 6,3 V-0,3 A DIN 49 8
32	Zwerglampe La 2	L 6,3 V-0,3 A DIN 49 8
32a	Röhrenlampe	25/85 220 V/25 WE 14
	II. Mechanische Teile	
33	Anschlußplatte, genietet für Tonab- nehmeranschluß	1131.006—01004
34	Anschlußplatte, genietet für Laut- sprecher	1131.00601005
35	Netzumschalter, vollst.	1131.008—01023
36	Flanschsteckdose DIN 41524	VEB Fernmeldewerk Blankenburg
37	Röhrenfassung Nr. 672 im Chassis, ZF-Teil, Drucktaste u. Mag. Auge	VEB Elektro Dorfhain
38	Röhrenfassung Nr. 676 im UKW-Teil	VEB Elektro Dorfhain
39	Lampenfassung	1131,006—01118

Teil-Nr.	Gegenstand	Bezeichnungs-Nr.				
40	Drahkmani arak	4424.000 00007.0				
41	Drehknopf, groß Drehknopf, groß	1131.008—02027/I				
42	Drehknopf, klein	1131.008—02027/II 1131.008—02028				
43	Stationsskala	1131.01302030				
44	Mattglasscheibe	1131.01502030				
45	Schaltwalze für Drucktaste	1132.003—02107				
46	Schalterfeder mit Kontaktniet für Drucktaste	1132,003—01109				
47	Schalterfeder für Drucktaste	1132.003—02109 A—B				
48	Feder für Drucktaste	1132.003—02110				
49	Hebel, gebogen (Drucktaste)	1131.006—02190				
50	Hebel, gebogen (Drucktaste)	1131.006—02183				
51	Druckfeder für Schalthebel	1132.00302106				
52	Druckfeder für Schalthebel	1131.00602198				
53	Hebel, gebogen (Drucktaste)	1131.013—02019				
54	Druckfeder für Schalthebel	1131,01302033				
55	Klinkenschiene für Drucktaste	1131.013—02022				
56	Zugfeder für Klinkenschiene	1131.003-02140/1				
57	Abreißfeder für Netzschalter	1142.001—02244				
58	Feder für Netzschalter	1142.001—02259				
59	Netzschalter, vollst, (Drucktaste)	1142.001—01207				
60	Schaltmesser, vollst. (Drucktaste)	1142.00101206				
61	Klinke für Schalthebel	1131.013—02017				
62	Feder für Klinke	1131.013—02020				
63	Tastknopf ohne Schalthebel	1131.006—02161				
64	Triebscheibe, vollst.	1131.00601099				
65	Klangregister, vollst.	1131.013—01041				
66	Schalthebel für Klangregister	1131.01002023				
67	Druckfeder für Schalthebel	1132.003—02106				
68	Steuerschiene für Klangregister	1131.010—02022				
69	Druckfeder für Steuerschiene	1131.010—02026				
70	Klinke für Schalthebel	1131.010—02024				
71	Feder für Klinke	1131.01002027				
72	Tastenknopf Ausf. "A"	1131.01002028				
73	Tastenknopf Ausf. "D"	1131.010—02028				
74	Tastenknopf	1131.010—02031				

Teil-Nr.	Gegenstand	Bezeichnungs-Nr.			
75					
75	Schalterbrett, vollst. Ausf. "C"	1131.010-01038			
76	Tonabnehmerstecker, vollst.	1160.012-01010			
77	Lampenfassung	5 A 5622 I			
78	Einbauzugschalter für Caruso I u. II				
79	Glaseinlage für Caruso I und II				
80	Spiegelglaseinlage für Caruso I und II	handelsüblich			
81	Glasschranktür für Caruso I und II				
82	Bodenabdeckung	1131.006—02084			
83	Schrankgehäuse 8 E 157-1 Caruso 1	1160.015—02001			
84	Schrankgehäuse 8 E 157-l Caruso II	1160.015—02002			
85	Schrankrückwand, vollst. 8 E 157 I Caruso I	1160.015—01003			
86	Schrankrückwand, vollst. 8 E 157-I für Caruso II	1160.015—01007			

Elektrische und mechanische Bauteile für Plattenspieler sind nicht aufgeführt

(Lieferant: Firma Ehrlich, Pirna)

Schichtwiderstände

				,						
W	2	Schichtwiderstand	0,25	W	160		Ohm	5	DIN	41401
W	3	Schichtwiderstand	1	W	3	K	Ohm	5	DIN	41403
W	4	Schichtwiderstand	0,25	W	300	K	Ohm	5	DIN	41401
W	5	Schichtwiderstand	0,1	W	1	M	Ohm	5	DIN	41399
W	6	Schichtwiderstand	2	W	40	K	Ohm	2	DIN	41404
W	7	Schichtwiderstand	0,25	W	160		Ohm	5	DIN	41401
W	8	Schichtwiderstand	0,25	W	30	K	Ohm	5	DIN	41401
W	9	Schichtwiderstand	0,5	W	2	K	Ohm	5	DIN	41402
W	10	Schichtwiderstand	2	W	20	K	Ohm	2	DIN	41404
W	11	Schichtwiderstand	0,25	W	250	K	Ohm	5	DIN	41401
W	12	Schichtwiderstand	0,25	W	160		Ohm	5	DIN	41401
W	13	Schichtwiderstand	0,5	W	2	K	Ohm	5	DIN	41402
W	14	Schichtwiderstand	0,5	W	50	K	Ohm	5	DIN	41402
W	15	Schichtwiderstand	0,25	W	1	M	Ohm	5	DIN	41401
W	16	Schichtwiderstand	0,25	W	100	K	Ohm	5	DIN	41401
W	17	Schichtwiderstand	0,25	W	1	М	Ohm	5	DIN	41401
W	18	Schichtwiderstand	0,25	W	100	K	Ohm	5	DIN	41401
W	19	Schichtwiderstand	500	V 1	10 M	0	hm H	NK	(-I	
W	20	Schichtwiderstand	0,25	W	250	K	Ohm	5	DIN	41401
W	21	Schichtwiderstand	0,25	W	50		Ohm	5	DIN	41401
W	22	Schichtwiderstand	0,25	W	200		Ohm	5	DIN	41401
W	23	Schichtdrehwiderstand	1131	.01	3-02	010				
W	24	Schichtdrehwiderstand	1131	.01	3-02	010				
W	25	Schichtwiderstand	0,25	W	50	K	Ohm	5	DIN	41401
W	26	Schichtwiderstand	0,25	W	25	K	Ohm	5	DIN	41401
W	27	Schichtwiderstand	0,25	W	400		Ohm		DIN	41401
W	28	Schichtwiderstand	0,25	W	1	M	Ohm	5	DIN	41401
W	29	Schichtwiderstand	0,25	W	1	M	Ohm	_	DIN	41401
W	30	Schichtwiderstand	0,25	W	50	K	Ohm	5	DIN	41401
W	31	Schichtwiderstand	0,25	W	500	K	Ohm	5	DIN	41401
W	32	Schichtwiderstand	0,5	W	100	K	Ohm	_	DIN	41402
W	33	Schichtwiderstand	0,5	W	200		Ohm			41402
W	34		0,25	W	500		Ohm	_		41401
W	35	Schichtwiderstand	0,25	W	300		Ohm	-		41401
W	36	Schichtwiderstand	0,25	W	500			5	DIN	41401
W	37	Schichtwiderstand	0,25	W	800		Ohm	5		41401
W	38	Schichtwiderstand	0,25	W	1	K	Ohm	-	DIN	41401
145		Schichtwiderstand	0,5	W	100		Ohm	5	DIN	41402
W	40		,							
W	41	Schichtwiderstand	0,25	W	200		Ohm	5	DIN	41401
W			,			K	Ohm Ohm	5	DIN	

Teil-Nr	r. Geger	nstand Bezeichnungs-Nr.
W 44	Schichtwiderstand	0,25 W 50 K Ohm 5 DIN 41401
W 51	Schichtwiderstand	0,1 W 1,6 M Ohm 5 DIN 41399
W 52	Schichtwiderstand	0,1 W 100 K Ohm 5 DIN 41399
	Dra	htwiderstände
W 45	Drahtwiderstand	6 W 1.6 K Ohm 2 DIN 41416 g
W 48	Drahtwiderstand	1 W 160 Ohm 2 DIN 41412 g
	Keram	ik-Kondensatoren
C 5	Rohrkondensator	500 pF ± 10% 500 V DIN 41376
6 3	Rohrkondensator	10 pF ± 10% 500 V DIN 41371
C 7	Rohrkondensator	350 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 10	Rohrkondensator	15 pF ± 10% 500 V DIN 41371
C 11	Rohrkondensator	10 pF ± 10% 500 V DIN 41371
C 16	Rohrkondensator	20 pF ± 5% 500 V DIN 41371
C 17	Rohrkondensator	0,01 µF ± 20% 350 V RKo 1988
C 18	Rohrkondensator	30 pF ± 5% 500 V DIN 41371
C 20	Rohrkondensator	50 pF ± 2% 500 V DIN 41371
C 25	Rohrkondensator	70 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 26	Rohrkondensator	400 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 30	Rohrkondensator	50 pF ± 10% 500 V DIN 41376
33	Rohrkondensator	500 pF ± 1% 500 V DIN 41376
34	Rohrkondensator	210 pF ± 2% 500 V DIN 41376
2 36	Rohrkondensator	130 pF ± 2% 500 V DIN 41376
C 37	Rohrkondensator	160 pF ± 2% 500 V DIN 41376

C 39

C 40

C 41

C 42

C 45

C 50

C 51

C 52

C 53

C 54

C 56

C 58

C 59

C 70

C 81

Rohrkondensator

10 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41371

10 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41371

50 pF ± 10% 500 V DIN 41376 160 pF ± 2% 500 V DIN 41376

400 pF ± 2% 500 V DIN 41376

30 pF ± 2% 500 V DIN 41371

240 pF ± 2% 500 V DIN 41376

6 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41371

60 pF ± 2% 500 V DIN 41371

160 pF ± 2% 500 V DIN 41376

15 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41371

160 pF ± 10% 500 V DIN 41376

50 pF ± 10% 500 V DIN 41376

30 pF ± 10% 500 V DIN 41373

200 pF ± 10% 500 V DIN 41376

Papier-Kondensatoren

C 15	Papier-Kondensator	5000 pF ± 20% 250 V~ DIN 41166,,b"
C 29	Papier-Kondensator	0,025 μF ± 20% 250 V Typ 0216 "d"
C 38	Papier-Kondensator	0,025 μF ± 20% 250 V Typ 0216 "d"
C 44	Papier-Kondensator	0,025 μF + 20% 250 V Typ 0216 "d"
C 47	Papier-Kondensator	0,025 μF + 20% 250 V Typ 0216 "d"
C 48	Papier-Kondensator	0,025 μF ± 20% 250 V Typ 0216 "d"
C 49	Papier-Kondensator	0,025 μF + 20% 250 V Typ 0216 "d"
C 57	Papier-Kondensator	0,025 μF ± 20% 250 V Typ 0216 "d"
C 62	Papier-Kondensator	0,1 μF ± 20% 125 V DIN 41166
C 64	Papier-Kondensator	500 pF ± 20% 500 V DIN 41166
C 66	Papier-Kondensator	0,025 uF + 20% 250 V DIN 41166
C 69	Papier-Kondensator	0,025 μF + 20% 250 V DIN 41166
C 71	Papier-Kondensator	0,005 μF + 20% 250 V DIN 41166
C 74	Papier-Kondensator	0,025 µF ± 20% 250 V DIN 41166
C 78	Papier-Kondensator	0,001 µF ± 20°/ ₀ 500 V DIN 41166
C 79	Papier-Kondensator	$0.05 \mu F \pm 20\% 125 V DIN 41166$
C 80	Papier-Kondensator	$0.1 \mu F + 20\% 125 \text{ V DIN 41166}$
		The state of the s
C 82	Papier-Kondensator	0,05 μ F \pm 20% 500 V DIN 41166
C 87	Papier-Kondensator	0.1 $\mu F \pm 10\%$ 500 V DIN 41166
C 91	Papier-Kondensator	$0,005~\mu F~\pm~20\%$ 500 V $\sim~$ DIN 41166
C 92	Papier-Kondensator	0,005 μF ± 20% 500 V~ DIN 41166
C 93	Papier-Kondensator	0,005 $\mu F \pm 20\%$ 250 V \sim DIN 41166,,b"

Styroflex-Kondensatoren

C	28	Styroflex-Kondensator	160	pF	\pm	10%	125	٧	Nr.	87221	
										Form	A
C	43	Styroflex-Kondensator	0,001	μF	土	$10^{0}/_{0}$	500	٧	Nr.	87625	۸
_	55	Styroflex-Kondensator	200	-0	,	2007	105	37	NI-	Form	A
	33	Styronex-Kondensator	200	рг	I	10%	123	٧	INE	87221 Form	Α
C	60	Styroflex-Kondensator	500	ρF	+	20%	125	V	Nr.	87223	
		-,		P .		/0				Form	Α
C	61_	Styroflex-Kondensator	160	pF	\pm	10%/0	125	٧	Nr.	87221	
										Form	Α -
C	65	Styroflex-Kondensator	0,001	μF	\pm	10%	125	٧	Nr.	87225	٨
-	67	Streetles Kandanastas	0.001		,	100/	105	11	K.F.	Form	A
-	07	Styroflex-Kondensator	0,001	μΓ	土	10%	123	٧	Nr.	87225 Form	Α
C	68	Styroflex-Kondensator	0.002	υE	4	20%	125	V	Nr	87226	.,
~	-	orginal North Consultation	0,002	per	_	/0	120	•	, 411.	Form	Α
C	76	Styroflex-Kondensator	2000	pF	土	20%	125	٧	Nr.	87226	
										Form	A

Teil-Nr.	Gegenstand	Bezeichnungs-Nr.
1011 1411	ocgenstand	bereich nongs in

Elektrolyt-Kondensatoren

C	73	Elektrolyt-Kondensator	5	μF	70/80	V	KoBv.	70034	
C	90	Elektrolyt-Kondensator	50	μF	500/550	V	KoBv	729015	
C	94	Elektrolyt-Kondensator	100	μF	+ 30-20	1/0	12/15	V KoBv	70007
C	95	Elektrolyt-Kondensator	50	μF	500/550	٧	KoBv	729015	

Scheiben-Kondensatoren

C	2	Scheiben-Kondensator	2 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41373
C	13	Scheiben-Kondensator	4 pF ± 5% 500 V DIN 41376
C	19	Scheiben-Kondensator	5 nF + 50-20% 250 V VsKo 0321
C	63	Scheiben-Kondensator	2 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41373
C	83	Scheiben-Kondensator	5000 pF + 50-20% 250 V VsKo 0321

Allglasdioden

Di 1	Allglasdiode	Type	OA	645
Di 2	Allglasdiode	Туре	OA	625

Trimmer

C	4	Trimmer	1132.003-01125/11	4-20 1	pF
C	8	Trimmer	1132.003-01125, II	4-20	pF
C	12	Trimmer	1132.003-01125/II	4-20	ρF
C	22	Trimmer	1132.003-01125/1	4-40 p	οF
C	23	Trimmer	1132.003-01125/II	4-20	ρF
C	24	Trimmer	1132.003-01125/1	4-40 p	οF
C	31	Trimmer	1132.003-01125/1	4-40 p	οF
C	32	Trimmer	1132.003-01125/1	4-40 p	oF.
C	35	Trimmer	1132.003-01125/1	4-40 p	oF.

	-			
HF-		-	11 Jan	-
	ю 1		8 F 5	311

Sp 1 Saugkreisspule	1131.013-01012 (b)	2,1 mH
Sp 2 Kern, gewickelt	1131.010-01020 (a)	$3^{1}/_{2}$ Wdg. $2^{1}/_{2}$ Wdg. Koppelsp.
Sp 3 Spule	1131.006-01041 (a)	21/2 Wdg.
Sp 4 Spule	1131.010-01019 (b)	3 Wdg. 1 ¹ / ₂ Wdg. Koppelsp.
Sp 5 ZF-Spule	1131.010-01018/I (a)	11,6 μΗ
Sp 6 ZF-Spule	1131.010-01018/II(a)	8,7 μΗ
Sp 7 Vorkreisspule, Kurz	1131.006-01082 (c)	2,8 μH 2 Wdg. Koppelsp.
Sp 8 Vorkreisspule, Mittel	1131.013-01026 (a)	0,176 mH ~ 0,9 mH
Sp 9 Vorkreisspule, Lang	1131.013-01027 (a)	2,05 mH ~ 7 mH
Sp 10 Oszillator, Kurz	1131.006-01084 (a)	2,2 μH 7 Wdg. Koppelsp.
Sp 11 Oszillator, Mittel	1131.006-01090 (a)	98 μH 22 Wdg. Koppelsp.
Sp 12 Oszillator, Lang	1131.00601092 (a)	410 µH 35 Wdg. Koppelsp.
Sp 13 ZF-Spule	1131.013-01028 (a)	20,5 μΗ
Sp 14 ZF-Spule	1131.013-01029 (a)	25,5 μΗ
Sp 15 ZF-Spule	1131.006-01018/I (b)	640 μΗ
Sp 16 ZF-Spule	1131.006-01018/II(b)	640 μΗ
Sp 17 ZF-Spule	1131.010-01014 (a)	22 μH 4 Wdg. Koppelsp.
Sp 18 ZF-Spule	1131.010-01017 (a)	5,5 μH ± 5%
Sp 19 ZF-Spule	1131.008-01032	640 μΗ
Sp 20 ZF-Spule	1131.006-01027/II(d)	640 μΗ
Dr 1 Drossel	1131.006-02138	50 Wdg.
Dr 2 Drossel	1131.006-02138	50 Wdg,



Caruso I (M)

Waren-Nr. 36 44 61 00

R-F-T-Musikschrank 8 E 157 l mit eingebautem Magnettongerät

Technische Daten des Empfängers:

Stromart: Wechselstrom 50 Hz

Netzumschalter: 110, 127, 220, 240 Volt

Stromverbrauch: Empfänger bei 220 Volt ca. 55 VA

Magnettongerät ca. 65 VA Sicherung "mittelträge" 600 mA

Skalenlampe: 2 Stück 6,3 Volt / 0,3 Amp.

Schrankbeleuchtung: 2 Stück Röhrenlampe 25 Watt Wellenbereiche: UKW 87 - 100 MHz

Kurz 6 – 12 MHz Mittel 515 – 1630 kHz Lang 145 – 300 kHz

Röhrenbestückung: 2xEC 92, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80, EZ 80

Lautsprecher: 2 Breitbandlautsprecher perm.-dynamisch 3 Watt

Lautstärkeregler: gehörrichtig

Klangfarbenregelung: Stetig regelbar Klangregister: Baß, Orchester, Sprache Anschluß für Außenlautsprecher vorhanden

Zahl der Kreise: AM 6 Kreise, davon 4 fest abgestimmt, 2 veränderlich


FM 9 Kreise, davon 7 fest abgestimmt, 2 veränderlich

Zwischenfrequenz: AM 468 kHz, FM 6,7 MHz Gehäuse: Edelholz furniert mit Metallzierleisten Maße: Höhe 935 mm, Breite 1105 mm, Tiefe 485 mm Gewicht: ca. 57 kg

Technische Daten der Magnettonmaschine BG 20 "Smaragd"


siehe besondere Bedienungsanweisung!

VEB STERN-RADIO STASSFURT



- 1. Lautstärkerealer
- 2. Klangfarbenregler
- 3. Abstimmanzeige
- Austaste. Durch Drücken der Taste wird der Empfänger ausgeschaltet
- 5. Taste für Tonabnehmer
- 6. Tasten für Wellenbereiche
- 7. Taste für UKW-Fernempfang
- 8. Taste für UKW
- 9. Stationswähler
- 10. Klangregistertasten Baß, Orchester, Sprache
- 11. Magnettongerät
- 14. Zugschalter f. Vitrinenfachbeleuchtung

- Anschluß für den UKW-Außendipol
- 16. Anschluß für Hochantenne
- 17. Anschluß für Erdleitung
- 18. Netzspannungswähler
- 19. Anschluß für Außenlautsprecher
- 20. Gerätesicherung 0,6 Amp. "mittelträge





Caruso II (M)

Waren-Nr. 36 44 61 00

R-F-T-Musikschrank 8 E 157 l mit eingebautem Magnettongerät Technische Daten des Empfängers:

Stromart: Wechselstrom 50 Hz

Netzumschalter: 110, 127, 220, 240 Volt

Stromverbrauch: Empfänger bei 220 Volt ca. 55 VA

Magnettongerät ca. 65 VA Sicherung: "mittelträge" 600 mA

Skalenlampe: 2 Stück 6,3 Volt / 0,3 Amp.

Schrankbeleuchtung: 1 Stück Röhrenlampe 25 Watt

Wellenbereiche:

UKW 87 - 100 MHz Kurz 6 - 12 MHz Mittel 515 - 1630 kHz Lang 145 - 300 kHz

Lang 145 — 300 kHz Röhrenbestückung: 2xEC 92, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80, EZ 80

Lautsprecher: 2 Breitbandlautsprecher perm.-dynamisch 3 Watt

Lautstärkeregler: gehörrichtig

Klangfarbenregelung: Stetig regelbar Klangregister: Baß, Orchester, Sprache Anschluß für Außenlautsprecher vorhanden

Zahl der Kreise: AM 6 Kreise, davon 4 fest abgestimmt, 2 veränderlich

FM 9 Kreise, davon 7 fest abgestimmt, 2 veränderlich

Zwischenfrequenz: AM 468 kHz, FM 6,7 MHz

Gehäuse: Edelholz furniert

Maße: Höhe 935 mm, Breite 1105 mm, Tiefe 442 mm


Gewicht: ca. 57 kg

Technische Daten der Magnettonmaschine BG 20 "Smaragd"

siehe besondere Bedienungsanweisung!


VEB STERN-RADIO STASSFURT

Staßfurt, Löderburger Str. 94. Drahtanschr.: Stern-Radio Staßfurt, Tel. 593, 757, 767



- 1. Lautstärkeregler
- 2. Klangfarbenregler
- 3. Abstimmanzeige
- Austaste, Durch Drücken der Taste wird der Empfänger ausgeschaltet
- 5. Taste für Tonabnehmer
- 6. Tasten für Wellenbereiche
- 7. Taste für UKW-Fernempfang
- 8. Taste für UKW
- 9. Stationswähler
- 10. Klangregistertasten Baß, Orchester, Sprache
- 11. Magnettongerät
- 14. Zugschalter f. Vitrinenfachbeleuchtung

- Anschluß für den UKW-Außendipol
- 16. Anschluß für Hochantenne
- 17. Anschluß für Erdleitung
- 18. Netzspannungswähler
- Anschluß für Außenlautsprecher
- 20. Gerätesicherung 0,6 Amp. "mittelträge



Einzelteile für Musikschrank 8E 157-I Caruso I u. II (M)

Teil-Nr. Gegenstand Bezeichnungs-Nr. I. Elektrische Teile HF-Verstärkerröhre für UKW EC 92 2 Selbstschwingende Mischstufe EC 92 und Oszillator für UKW a) 1. ZF-Verstärkerstufe für FM 3 Rö 3 **ECH 81** (nur Hexode) b) Misch- und Oszillatorstufe für AM 4 a) 2. ZF-Verstärkerstufe für FM EF 89 b) ZF-Verstärkerstufe für AM 5 Rö 5 FM- und AM- Demodulator und EABC 80 NF-Verstörkerstufe Rö 6 Endstufe 6 EL 84 7 Rö 7 Abstimmungsanzeige EM 80 8 Rö 8 Netzgleichrichter EZ 80 9 Chassis, vollst. mit den Pos. C 66, 68, 1131.013-01001 C 69, 70, 71, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, W 22, 23, 24, 25, 40, 45, 48, 51, 52. Dr 2 10 Netztransformator NT 32 1131.008-01026 (Spule Bv. 570) mit den Pos. Sch 2 11 Aufbauplatte, vollst. mit den Pos. 1131.013-01007 C 78, 79, 80, W 41, 42, 43, 44 12 Ausgangsübertrager AT 75 1131.008-01005 (Spule Bv. 579) 13 ZF-Stufe, vollst. mit den Pos. C 38, 1131.013-01037 44, 47, 48, 49, 57, 58, 63, 65, 67, 83, W 12, 17, 19, 20, 28 14 Bandfilter F 76 mit den Pos, Sp 13, 1131.013-01035 Sp 14, 15, 16, C 37, 39, 40, 41, 42, W 11 15 Bandfilter F 77 mit den Pos. Sp 17. 1131.013-01036 Sp 18, 19, 20, C 50, 51, 52, 53, 54, 55, C 56, W 21, Di 1 16 Schaltteilbrett XIV, vollst, mit den Pos. 1131.013-01030 C 59, 62, 76, W 15, 16, 30, 34, 35, 36 Schaltteilbrett XV, vollst. mit den Pos. 17 1131.013-01031 W 9, 13, 14 18 Schaltteilbrett XVI, vollst. mit den Pos. 1131.013-01032 C 64, 81, 82, W 32, 33, 37, 38 19 Schaltteilbrett XVII, vollst, mit den Pos. 1131.013-01033 C 73, W 26, 27 20 Drucktaste, geschaltet mit den Pos. 1131.013-01047 B Sp 7, 8, 9, 10, 11, 12, C 22, 23, 24, 25, 26, C 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 45, C 60, 61, W 5, 6, 7, 8, 10, 18, 29, Di 2

Teil-Nr.	Gegenstand	Bezeichnungs-Nr.
21	Drucktaste, montiert mit den Pos. Sch 1	1131,013—01051
22	Drehkondensator, vallst. mit den Pos. C 9, 14, 27, 46	1131.006—01035 A
23	Antennenbrett, geschaltet mit den Pos. Sp 1, C 15, 20	1131.013—01023
24	UKW-Stufe, vollst. mit den Pos. C 2, 5, 6, 16, 17, 19, W 2, 4, Dr 1	1131.010—01011
25	Spulenbrett, vollst. mit den Pos. Sp 3, 4, C 7, 8, 10, 11, 12, 13, W 3	1131.010—01022
26	Trimmerplatte, vollst. mit den Pos. Sp 2, C 4,	1131,010—01026
27	Spulenbrett, vollst. mit den Pos. Sp 5, 6, C 18	1131.010—01021
28	Röhrenfassung, gesch. mit den Pos. C 74, W 31	1131.008—01029
29	Lautsprechersystem	1160.00802008
30	Schmelzeinsatz Si	0,6/250 DIN 41 571
31	Zwerglampe La 1	L 6,3 V-0,3 A DIN 49846
32	Zwerglampe La 2	L 6,3 V-0,3 A DIN 49846
32a	Röhrenlampe '	25/85 220 V/25 WE 14
	II. Mechanische Teile	
33	Anschlußplatte, vollst. für Tonab- nehmeranschluß	1131.006—01004
34	Anschlußplatte, vollst. für Lautsprecher	1131.00601005
35	Netzumschaltung, vollst.	1131.00801023
36	Flanschsteckdose DIN 41524	VEB Fernmeldewerk Blankenburg
37	Röhrenfassung Nr. 672 im Chassis, ZF-Teil, Drucktaste u. Mag. Auge	VEB Elektro Dorfhain
38	Röhrenfassung Nr. 676 im UKW-Teil	VEB Elektro Dorfhain
39	Lampenfassung	1131.006-01118
40	Drehknopf, groß	1131.008-02027/1
41	Drehknopf, groß	1131.008—02027/II
42	Drehknopf, klein	1131.008—02028
43	Stationsskala	1131.013—02030
44	Mattglasscheibe	1131.008—02017
45	Schaltwalze für Drucktaste	1132.003—02107
46	Schalterfeder m. Kontaktniet für Drucktaste	1132.003—01109
47	Schalterfeder f. Drucktaste	1132.003—02109 A—B
48	Feder für Drucktaste	1132.003—02110
49	Hebel, gebogen (Drucktaste)	1131.006—02190
50	Hebel, gebogen (Drucktaste)	1131.006—02183

Teil-Nr.	Gegenstand	Bezeichnungs-Nr.
51	Druckfeder für Schalthebel	1132,003—02106
52	Druckfeder für Schalthebel	1131.00602198
53	Hebel, gebogen (Drucktaste)	1131.013—02019
54	Druckfeder für Schalthebel	1131.013—02033
55	Klinkenschiene für Drucktaste	1131.013-02022
56	Zugfeder für Klinkenschiene	1132.003—02140,1
57	Abreißfeder für Netzschalter	1142.001—02244
58	Feder für Netzschalter	1142.001-02259
59	Netzschalter, vollst. (Drucktaste)	1142.001-01207
60	Schaltmesser, vollst, (Drucktaste)	1142.001—01206
61	Klinke für Schalthebel	1131.013-02017
62	Feder für Klinke	1131.013-02020
63	Tastknopf ohne Schalthebel	1131.006—02161
64	Triebscheibe, vollst,	1131.006-01099
65	Klangregister, vollst.	1131.013-01041
66	Schalthebel für Klangregister	1131.010-02023
67	Druckfeder für Schalthebel	1132.00302106
68	Steuerschiene für Klangregister	1131.010-02022
69	Druckfeder für Steuerschiene	1131.01002026
70	Klinke für Schalthebel	1131.010-02024
71	Feder für Klinke	1131.010-02027
72	Tastenknopf Ausf. "A"	1131.010-02028
73	Tastenknopf Ausf. "D"	1131.010-02028
74	Tastenknopf	1131.010—02031
75	Schalterbrett, vollst. Ausf. "C"	1131.010-01038
76	Flanschsteckdose 0756.094-00001	VEB Fernmeldewerk
77	Flanschstecker dreipolig 0756.093-00001	Blankenburg VEB Fernmeldewerk Blankenburg
78	Winkelgerätestecker W-g-st 109	W. Berger, Beelitz
79	Lampenfassung	5 A 5622 I
80	Einbauzugschalter	
81	Glaseinlage	
82	Spiegelglaseinlage	
83	Glasschranktür	
84	Bodenabdeckung	1131.006—02084
85	Schrankgehäse 8 E 157 Caruso I	1160.015—02001 (M)
86	Schrankgehäuse 8 E 157 Caruso II	1160.015—02002 (M)
87	Schrankrückwand, vollst. 8 E 157 I Caruso I	1160.017—01002
88	Schrankrückwand, vollst. 8 E 157 Caruso II	1160.017—01005

Elektrische und mechanische Bauteile für Magnetton BG 20 sind nicht aufgeführt (Lieferer: VEB Meßgerätewerk Zwönitz)

Schichtwiderstände

W	2	Schichtwiderstand	0,25	W	160		Ohm	5	DIN	41401
W	3	Schichtwiderstand	1-	W	3	K	Ohm	5	DIN	41403
W	4	Schichtwiderstand	0,25	W	300	K	Ohm	5	DIN	41401
W	5	Schichtwiderstand	0,1	W	1	M	Ohm	5	DIN	41399
W	6	Schichtwiderstand	2	W	40	K	Ohm	2	DIN	41404
W	7	Schichtwiderstand	0,25	W	160		Ohm	5	DIN	41401
W	8	Schichtwiderstand	0,25	W	30	Ķ	Ohm	5	DIN	41401
W	9	Schichtwiderstand	0,5	W	2	K	Ohm	5	DIN	41402
W	10	Schichtwiderstand	2	W	20	K	Ohm	2	DIN	41404
W	11	Schichtwiderstand	0,25	W	250	K	Ohm	5	DIN	41401
W	12	Schichtwiderstand	0,25	W	160		Ohm	5	DIN	41401
W	13	Schichtwiderstand	0,5	W	2	K	Ohm	5	DIN	41402
W	14	Schichtwiderstand	0,5	W	50	K	Ohm	5	DIN	41402
W	15	Schichtwiderstand	0,25	W	1	M	Ohm	5	DIN	41401
W	16	Schichtwiderstand	0,25	W	100	K	Ohm	5	DIN	41401
W	17	Schichtwiderstand	0,25	W	1	М	Ohm	5	DIN	41401
W	18	Schichtwiderstand	0,25	W	100	K	Ohm	5	DIN	41401
	19	Schichtwiderstand	500	٧.	10 M	0	hm H	W	K-1	
	20	Schichtwiderstand	0,25	W	250	K	Ohm	5	DIN	41401
	21	Schichtwiderstand	0,25	W	50		Ohm	5	DIN	41401
	22	Schichtwiderstand	0,25	W	200		Ohm	5	DIN	41401
	23	Schichtdrehwiderstand	1131	.013	3-02	010				
	24	Schichtdrehwiderstand	1131	.013	3-02	010				
W	25	Schichtwiderstand	0,25	W	50	K	Ohm	5	DIN	41401
	26	Schichtwiderstand	0,25	W	25	K	Ohm	5	DIN	41401
	27	Schichtwiderstand	0,25	W	400		Ohm	2	DIN	41401
W	28	Schichtwiderstand	0,25	W	1	М	Ohm	5	DIN	41401
W	29	Schichtwiderstand	0,25	W	1	M	Ohm.	5	DIN	41401
W	30	Schichtwiderstand	0,25	W	50	K	Ohm	5	DIN	41401
W		Schichtwiderstand	0,25	W	500	K	Ohm	5	DIN	41401
	32	Schichtwiderstand	0,5	W	100		Ohm	_	DIN	41402
	33	Schichtwiderstand	0,5	W	200		Ohm		DIN	41402
	34	Schichtwiderstand	0,25	W	500	K	Ohm	5	DIN	41401
W		Schichtwiderstand	0,25	W	300	K	Ohm		DIN	41401
	36	Schichtwiderstand	0,25	W	500		Ohm	-		41401
W	37	Schichtwiderstand	0,25	W	800		Ohm	-		
	38	Schichtwiderstand	0,25	W	1	K	Ohm	-		41401
	40	Schichtwiderstand	0,5	W	100		Ohm	-		41402
	41	Schichtwiderstand	0,25	W	200		Ohm			41401
	42	Schichtwiderstand	0,25	W	1	K	~ 11111			41401
W	43	Schichtwiderstand	0,25	W	2	K	Ohm	5	DIN	41401

Te	il-Nr.	Gegens	tand Bez <mark>eichnu</mark> ngs-Nr.	L
W	44	Schichtwiderstand	0,25 W 50 K Ohm 5 DIN 41401	
W	51	Schichtwiderstand	0,1 W 1,6 M Ohm 5 DIN 41399	
W	52	Schichtwiderstand	0,1 W 100 K Ohm 5 DIN 41399	
		Dral	ntwiderstände	
W	45	Drahtwiderstand	6 W 1,6 K Ohm 2 DIN 41416 g	
W	48	Drahtwiderstand	1 W 160 Ohm 2 DIN 41412 g	

Keramik-Kondensatoren

				721 64 6.		T. C. II					
C	5	Rohrkondensator		500	pF ±	10%	500	V	DIN	4137	5
C	6	Rohrkondensator		10	pF ±	10%	500	V	DIN	4137	1
C	7	Rohrkondensator		350	pF ±	20/0	500	V	DIN	41376	5
C	10	Rohrkondensator		15	pF ±	10%	500	٧	DIN	4137	1
C	11	Rohrkondensator		10	pF ±	10%	500	V	DIN	4137	1
C	16	Rohrkondensator		20	pF ±	5%	500	V	DIN	4137	1
C	17	Rohrkondensator		0,01	μ F \pm	20%	350	VI	RKo	1988	
C	18	Rohrkondensator		30	pF ±	50/0	500	V:	DIN	4137	1
C	20	Rohrkondensator		50	pF ±	20/0	500	V	DIN	4137	1
C	25	Rohrkondensator		70	pF ±	20/0	500	V	DIN	41370	5
C	26	Rohrkondensator		400	pF ±	20/0	500	VI	DIN	41376	5
C	30	Rohrkondensator		50	pF ±	10%	500	V I	DIN	41376	5
C	33	Rohrkondensator		500	pF ±	10/0	500	VI	NIC	41376	5
C	34	Rohrkondensator		210	pF ±	20/0	500	VI	DIN	41376	5
C	36	Rohrkondensator		130	pF ±	20/0	500	VI	DIN	41376	5
C	37	Rohrkondensator		160	pF ±	20/0	500	VI	DIN	41376	5
C	39	Rohrkondensator		10	pF ±	0,5 pF	500	V	DIN	4137	1
C	40	Rohrkondensator		10	pF ±	0,5 pF	500	V	DIN	4137	1
C	41	Rohrkondensator		50	pF ±	10%/	500	VI	DIN	41376	5
C	42	Rohrkondensator		160	pF ±	20/0	500	VI	DIN	41376	5
C	45	Rohrkondensator		400	pF ±	20/0	500	VI	DIN	41376	5
C	50	Rohrkondensator		30	pF ±	20/0	500	VI	DIN	4137	1
C	51	Rohrkondensator		240	pF ±	20/0	500	VI	DIN	41376	5
	52	Rohrkondensator		6	pF ±	0,5 pF	500	٧	DIN	4137	1
_	53	Rohrkondensator		60	pF ±	20/0	500	VI	DIN	41371	1
	54	Rohrkondensator		160	pF ±	20/0.	500	VI	DIN	41376	5
C	56	Rohrkondensator	41	15	pF ±	0,5 pF	500	V	DIN	4137	1
	58	Rohrkondensator		160	pF ±	$10^{0}/_{0}$	500	VI	DIN	41376	5
_	59	Rohrkondensator		50	pF ±	$10^{0}/_{0}$	500	VI	DIN	41376	5
_	70	Rohrkondensator			pF ±						
C	81	Rohrkondensator		200	pF ±	$10^{0}/_{0}$	500	VI	DIN	41376)

Papier-Kondensatoren

C 15	Papier-Kondensator	5000 pF ± 20% 250 V~ DIN 41166,b"
C 29	Papier-Kondensator	0,025 μ F \pm 20% 250 V Typ 0216 "d"
C 38	Papier-Kondensator	0,025 μF ± 20% 250 V Typ 0216 "d"
C 44	Papier-Kondensator	0,025 µF ± 20% 250 V Typ 0216 "d"
C 47	Papier-Kondensator	0,025 μ F \pm 20% 250 V Typ 0216 "d"
C 48	Papier-Kondensator	0,025 μ F \pm 20% 250 V Typ 0216 "d"
C 49	Papier-Kondensator	0,025 μ F \pm 20% 250 V Typ 0216 "d"
C 57	Papier-Kondensator	0,025 μ F \pm 20% 250 V Typ 0216 "d"
C 62	Papier-Kondensator	0,1 μF ± 20% 125 V DIN 41166
C 64	Papier-Kondensator	500 pF ± 20% 500 V DIN 41166
C 66	Papier-Kondensator	0,025 μ F \pm 20% 250 V DIN 41166
C 69	Papier-Kondensator	0,025 $\mu F \pm 20\%$ 250 V DIN 41166
C 71	Papier-Kondensator	0,005 $\mu F \pm 20\%$ 250 V DIN 41166
C 74	Papier-Kondensator	0,025 μ F \pm 20% 250 V DIN 41166
C 78	Papier-Kondensator	0,001 μ F \pm 20% 500 V DIN 41166
C 79	Papier-Kondensator	0,05 $\mu F \pm 20\%$ 125 V DIN 41166
C 80	Papier-Kondensator	0,1 $\mu F \pm 20\%$ 125 V DIN 41166
C 82	Papier-Kondensator	0,05 $\mu \text{F} \pm 20\%$ 500 V DIN 41166
C 87	Papier-Kondensator	0,1 $\mu F \pm 10\%$ 500 V DIN 41166
C 91	Papier-Kondensator	0,005 $\mu F \pm 20^{\circ}/_{\circ}$ 500 V \sim DIN 41166
C 92	Papier-Kondensator	0,005 $\mu F \pm 20\%$ 500 V \sim DIN 41166
C 93	Papier-Kondensator	0,005 $\mu F \pm 20\%$ 250 V \sim DIN 41166, b "

Styroflex-Kondensatoren

			-		THE PERSON NAMED IN	-					
C	28	Styroflex-Kondensator	160	pF	1	-10%	125	٧	Nr.	87221	
										Form	A
C	43	Styroflex-Kondensator	0.001	uF	+	10%	500	V	Nr.	87625	
		,	-,	p		10				Form	Δ
C	55	Styroflex-Kondensator	200	- 5	1	100/	105	W	NI.	87221	
-	53	Styronex-Kondensator	200	hi	T	10%	120	V	141.		
_	- 4	0. 0. 10. 1					-50	3.5	0.5	Form	A
C	60	Styroflex-Kondensator	500	pF	土	20%	125	V	Nr.	87223	
										Form	A
C	61	Styroflex-Kondensator	160	pF	+	10%	125	V	Nr.	87221	
						7 11		-		Form	Δ
C	65	Styroflex-Kondensator	0.001	u.E	_	100/	125	M	Nle	87225	11
_	00	Styronex-Rondensator	0,001	per	1-	10.70	123	٧	INI.		
_	17	C1 0 1/ 1	0.004							Form	A
0	67	Styroflex-Kondensator	0,001	μ	土	10%	125	V	Nr.	87225	
										Form	A
C	68	Styroflex-Kondensator	0.002	uF	+	20%	125	V	Nr.	87226	
					_	10				Form	Δ
C	76	Styroflex-Kondensator	2000	nE	4	2007	125	M	Mr.	87226	3.4
-		orgronick Rondensator	2000	ы	T	200/0	120	V	IAL.		4
										Form	A

Teil-Nr.	Gegensto	and Bezeichnungs-Nr.
	Elektroly	t-Kondensatoren
C 73	Elektrolyt-Kondensator	5 μF 70/80 V KoBv 70034
C 90	Elektrolyt-Kondensator	50 μF 500/550 V KoBv 729015
C 94	Elektrolyt-Kondensator	100 μF + 30-20% 12/15 V KoBv 70007
C 95	Elektrolyt-Kondensator	50 μF 500/550 V KoBv 729015
	Scheiben	-Kondensatoren
C 2	Scheiben-Kondensator	2 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41373
C 13	Scheiben-Kondensator	4 pF ± 5% 500 V DIN 41376
C 19	Scheiben-Kondensator	5 nF + 50-20% 250 V VsKo 0321
C 63	Scheiben-Kondensator	2 pF ± 0,5 pF 500 V DIN 41373
C 83	Scheiben-Kondensator	5000 pF + 50-20% 250 V VsKo 0321
	All	glasdioden
Di 1	Allglasdiode	Type OA 645
Di 2	Allglasdiode	Type OA 625
		Trimmer
C 4	Trimmer	1132.003-01125/II 4-20 pF
C 8	Trimmer	1132.00301125/II 420 pF
C 12	Trimmer	1132.003-01125/II 4-20 pF
C 22	Trimmer	1132.003-01125/I 4-40 pF
23	Trimmer	1132.003-01125/II 4-20 pF

C 24

C 31

C 32

C 35

Trimmer

Trimmer

Trimmer

Trimmer

1132.003-01125/I 4-40 pF

1132,003-01125/I 4-40 pF

1132.003-01125/I 4-40 pF

1132.003-01125/I 4-40 pF

HF-Spulen

Sp	1	Saugkreisspule	1131.013-01012 (b)	2,1 mH
Sp	2	Kern, gewickelt	1131.010-01020 (a)	31/2 Wdg.
				21/2 Wdg. Koppelspule
Sp	3	Spule	1131.006-01041 (a)	21/2 Wdg.
Sp	4	Spule	1131.010-01019 (b)	3 Wdg.
				11/2 Wdg. Koppelspule
Sp	5	ZF-Spule	1131.010-01018/l (a)	11,6 μΗ
Sp	6	ZF-Spule	1131.010-01018/II(a)	8,7 μH
Sp	7	Vorkreisspule, Kurz	1131.006-01082 (c)	2,8 µH
				2 Wdg. Koppelspule
Sp	8	Vorkreisspule, Mittel	1131.013-01026 (a)	0,176 mH
_				~ 0,9 mH
Sp	9	Vorkreisspule, Lang	1131.013-01027 (a)	2,05 mH ~ 7 mH
	40	O-SIL LA V	***** *** ****	
2b	10	Oszillator, Kurz	1131.006-01084 (a)	2,2 μH 7 Wdg. Koppelspule
Sn	11	Oszillator, Mittel	1131.006-01090 (a)	98 μH
υþ		Oszmator, Mitter	1131.000-01070 (0)	22 Wdg. Koppelspule
Sp	12	Oszillator, Lang	1131.006-01092 (a)	410 µH
-1-				35 Wdg. Koppelspule
Sp	13	ZF-Spule	1131.013-01028 (a)	20,5 μΗ
Sp	14	ZF-Spule	1131.013-01029 (a)	25,5 μΗ
Sp	15	ZF-Spule	1131.006-01018/I (b)	640 µH
Sp	16	ZF-Spule	1131.006-01018/II(b)	640 uH
Sp	17	ZF-Spule	1131.010-01014 (a)	22 μΗ
				4 Wdg. Koppelspule
Sp	18	ZF-Spule	1131.010-01017 (a)	$5.5 \ \mu H \pm 5\%$
Sp	19	ZF-Spule	1131.008-01032	640 µH
Sp	20	ZF-Spule	1131.006-01027/II(d)	640 µH
Dr	2	Drossel	1131.006-02138	50 Wdg.
Dr	1	Drossel	1131.006-02138	50 Wdg.

Abgleichvorschrift für 8E 156I, 8E 157I und 8U 156I

Zwischenfrequenz 6,7 MHz

Der Zwischenfrequenzabgleich 6,7 MHz wird bei herausgedrehtem Drehko vorgenommen.

- Senderkabel mittels Spezialstecker auf die Oszillatorröhre EC 92 (UC 92) aufschieben. Abgleichinstrumente (siehe Skizze) anschalten. Tasten UKW und UKW-Fern drücken.
- 2. Kreis 2 durch Herausdrehen des Kernes verstimmen. Kreis 1 auf Maximum abstimmen, (Instrument I)
- 3. Kreis 1 mit ca. 1 KOhm bedämpfen.
 - Kreis 2 auf Maximum abstimmen, (Instrument I)
- 4. Kreis 4 mit ca. 1 KOhm bedämpfen.
 - Kreis 3 auf Maximum abstimmen. (Instrument 1)
- 5. Kreis 3 mit ca. 1 KOhm bedämpfen.
- Kreis 4 auf Maximum abstimmen. (Instrument I)
- 6. Kreis 6 durch Herausdrehen des Kernes verstimmen. Kreis 5 auf Maximum abstimmen. (Instrument 1)
- 7. Kreis 6 auf Nullpunkt einstellen. (Instrument II)
- Kreis 6 danach bei 93 MHz und einer Eingangsspannung von ca. 1 uV auf Rauschminimum nachstimmen.
 - (Es wird empfohlen, den unter 8. aufgeführten Abgleichvorgang erst nach erfolgtem Oszillator-, Zwischenkreis- und Vorkreisabgleich vorzunehmen.)

Zwischenfrequenz 468 kHz

- 1. Lautstärkeregler voll aufdrehen.
 - Der Meßsender wird an das Gitter ECH 81 (UCH 81) angeschlossen. Outputmeter an die Sekundärwicklung des Ausgangsübertragers anschließen.
- Der Abgleich der einzelnen Kreise geschieht durch Verstimmung (ca. 240 pf) des Parallelkreises.
 Reihenfoige; Kreis 9, 10, 7, 8,
- Meßsender an Antenne und Erdbuchse anschließen und Saugkreis (11) auf Minimum abstimmen.
 (Für 8 U 156 I Meßsender an Antennenbuchse und Chassis anschließen.)


UKW-Vorstufe


- Meßsender an Antenneneingang anschließen. (Oszillatorbereich einstellen.)
 - Skaleneichung bei 89 MHz (Punkt IV) und 99 MHz (Punkt I) vornehmen.
- 2. Zwischenkreisabgleich
 - 89 MHz (Punkt V) | auf Maximum
 - Mittels Drehkondensator auf die genannten Frequenzen abstimmen,
- 3. Vorkreisabgleich
 - Bei 93 MHz (Punkt III) mit Trimmer auf Maximum abgleichen.
- 4. Die Schwingspannung soll über den Bereich 2 bis 3 Volt betragen.


					AIM-Abgiel	cn				
Kurz	Oszillator		12	MHz	g	Vorkreis	bei	12	MHz	f
	Oszillator			MHz	h	Vorkreis	bei	6	MHz	е
Mittel	Oszillator	bei	1400	kHz	1	Vorkreis	bei	1400	kHz	k
	Oszillator	bei	550	kHz	m	Vorkreis	bei	550	kHz	1
Lang	Oszillator	bei	280	kHz	р	Vorkreis	bei	280	kHz	0
4	Oszillator	bei	165	kHz	r	Varkraie	hei	165	kH2	D.

Abgleichplan

Abgleichvorschrift für 8E 156I, 8E 157I u. 8U 156I







Seillaufplan

